



MONTERINGSVEJLEDNING

Puslepude 3236/3237 til DAN DRYERs pusleborde

Introduktion:

Denne vejledning viser hvordan DAN DRYER puslepude 3236/3237 monteres korrekt.

Puslepuden fastgøres på puslefladen efter at puslebordet er blevet monteret på væggen.



Advarsel:

For at opnå det bedst mulige resultat er det vigtigt, at følgende instruktioner følges nøje.

1. Pak puslepuden ud. Kontrollér, at der på bagsiden af puden er fastgjort fire velcro-puder med et beskyttelseslag.
Vent med at fjerne beskyttelseslaget.
2. Rengør puslebordets overflade for at fjerne eventuelt snavs og/eller fedt. Vi anbefaler denatureret alkohol. Brug ikke andre rengøringsmidler, da dette kan skade overfladen.
3. Fjern beskyttelseslagene fra de fire velcro-puder.



4. Placér puslepuden på puslefladen, med velcro-puderne nedad. Vær opmærksom på at placere puden helt symmetrisk.



VIGTIGT:

Tryk tommelfingeren hårdt mod puslepuden de fire steder, velcro-puderne befinder sig, i mindst 30 sekunder (se billederne nedenfor). Gnub området omkring velcro-puderne for at fastgøre puden og for at opnå den bedste klæbeevne. Husk at udføre dette trin i alle (4) hjørner.

Denne del af monteringen er yderst vigtig, da det får limen til at hærde og dermed klistrer velcroen bedre fast på puslebordet.



Lad puslebordet og puslepuden stå i vandret position i ca. 15 minutter og "hvile". Dette lader velcro-puderne klæbe godt fast og sikrer, at puden ikke falder af.