



RESERVEDELSLISTE

BJÖRK Puslebord 3210



Pos. nr.	Art.-nr.	Reservedel
1	32073	Vægkonsol komplet
2	32102	Frontdæksel komplet (inkl. skruer)
3	32065	Pusleflade
4	32104	Venstre dækplade (inkl. skruer)
5	32105	Højre dækplade (inkl. skruer)
6	32106	Venstre drejearm (komplet inkl. alle fjedre, stopklods, plastlås og skruer)
7	32107	Højre drejearm (komplet inkl. alle fjedre, stopklods, plastlås og skruer)
8	32108	Bumper (komplet inkl. plugs og skruer) (angiv farve: sort / hvid)